



WB 120 Car & Bike

1 Вращающаяся моечная щетка

- Бережная и эффективная мойка.

2 Замена насадок при помощи разблокирующего рычажка

- Быстрая и легкая замена насадок без контакта с грязью.

3 Инновационная микроволоконная насадка с креплением липучкой

- Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.

4 Исключительно бережная очистка

- Идеальное решение для мойки чувствительных поверхностей (например лакокрасочных покрытий).




WB 120 Car & Bike

Технические характеристики

№ для заказа		2.644-129.0
Штрих-код (EAN)		4054278569796
Состав текстильного материала		75 % полиэстер, 25 % полиамид
Масса	кг	0,36
Масса (с упаковкой)	кг	0,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	296 × 142 × 140

WB 120 Car & Bike 2.644-129.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Моечные щетки и губки									
Сменная насадка Universal для WB 120 и WB 100	1	2.644-062.0						Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.).	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100	2	2.644-063.0						Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки с накладкой из микроволокна.	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Home&Garden для WB 120 и WB 100	3	2.644-064.0						Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.